

Горячий ламинатор — MF1700-F1



Содержание


Общая информация	3
Панель	4
Предупреждающие символы	5
Безопасность	6
Замечания по установке	7
Эксплуатация	8
Обслуживание	10
Устранение проблем	11
Ремонт	11
Аксессуары	11
Спецификация	12

Общая информация


MF1700-F1 это горячий односторонний ламинатор с шириной рабочей зоны 1630 мм, который подойдет для широкого спектра применений.

Идеальное решение для ламинирования глянцевыми или матовыми термопленками уменьшит себестоимость

Горячего ламинирования. Функционал горячего ламинатора MF1700-F1 делает процесс ламинирования настолько простым, что с ним может справиться один оператор.



Перед первым использованием ламинатора MEFU внимательно ознакомьтесь с данным руководством, которое содержит важную информацию по использованию и безопасному обращению с ламинатором. Невнимательное прочтение данного руководства может привести к серьезным травмам оператора и повреждению ламинатора.



Заламинируйте свои ценности

www.mefuchina.com

Предупреждающие символы

Для правильного восприятия информации ознакомьтесь с предупреждающими символами, используемыми в данном руководстве.



Read this manual



About Installation, please contact a technician



Electrical risks



Take care

Безопасность

Для правильного обращения с ламинатором внимательно изучите данное руководство перед использованием. При использовании ламинатора будьте осторожны, особенно если он используется несколькими операторами.

Источник питания

Источник питания должен удовлетворять требованиям ламинатора.

Аварийное отключение

Проверяйте работоспособность функции электронного и механического аварийного отключения во время инсталляции, настройки, обслуживания и т.п.

Эксплуатация

Для правильного обращения с ламинатором внимательно изучите данное руководство перед использованием.

Обслуживание

Не используйте воду для очистки ламинатора, т.к. это может привести к короткому замыканию электроники или ржавению деталей ламинатора.

Во избежание повреждения валов не кладите твёрдые предметы на ламинатор.

Периодически проверяйте, очищайте и смазывайте зубчато-цепные передачи.



Валы являются основной частью ламинатора.

Повреждение валов скажется на производительности.

По окончании ламинирования поднимайте верхний вал во избежание его деформации.

Заламинируйте свои ценности

www.mefuchina.com

Опасные ситуации

В случае опасности, немедленно нажмите кнопку аварийного останова для прекращения работы ламинатора. Для возврата в рабочее состояние, поверните кнопку аварийного останова по часовой стрелке до отщёлкивания.



Красные кнопки аварийного останова расположены на левой и правой стороне ламинатора.

Замечания по установке

Ламинатор MEFU должны эксплуатироваться в чистом помещении при нормальных показателях температуры и влажности. Рабочее место должно быть сухим и проветренным. Не используйте ламинатор вблизи источников воды или на мокром полу. Это минимизирует образование статического электричества. Также не устанавливайте рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными предметами.

Проверка комплектации

В комплекте поставки должно содержаться:

- Ламинатор MEFU
- Данное руководство
- Аксессуары

Подключение

Напряжение: ~220/240 В, 50-60 Гц



Допускается включать вилку шнура питания только в розетку с соответствующим напряжением.. Все остальные операции должны производиться авторизованным

Размещение

Ламинатор MEFU необходимо разместить в сухом проветриваемом помещении.

Заламинируйте свои ценности

www.mefuchina.com

Перед использованием

Периодически проверяйте, очищайте и смазывайте зубчато-цепные передачи.

Во время работы

Рабочий вал может сильно нагреваться во время работы. Не тогайте его во время работы во избежание травм и ожогов.

После использования

Установите рабочий вал в неактивное положение (5 мм над рабочим столом).

Периодически очищайте рабочий вал. Не используйте воду для очистки ламинатора, т.к. это может привести к короткому замыканию электроники или ржавению деталей ламинатора.

Для очистки вала после рабочей смены используйте 80% алкоголь. Это продлит срок службы рабочего вала.

1. Температура рабочего вала должна быть ниже 40°C.
2. Не сосредотачивайтесь на одном месте.
3. Своевременно очищайте загрязнения, т.к. Это может отразиться на производительности.



Сборка должна производиться авторизованным инженером

Эксплуатация



1. Поднимите рабочий стол.



2. Подключите педаль и шнур питания.



3. Разместите рулон прозрачной самоклеящейся пленки и пустую гильзу (для намотки подложки) на верхних валах, ламинируемый материал и пустую гильзу (для намотки готового изделия) на нижних валах и выровняйте их друг относительно друга используя линейки на валах.



4. Поднимите вал, повернув колесо по часовой стрелке.

Заламинируйте свои ценности

www.mefuchina.com




5. Протяните пленку под рабочим валом и закрепите на гильзе для намотки готового изделия, как показано на фото.



6. Нажмите "ON/Set" на 3 секунды для включения ламинатора и стрелками вверх/вниз установите необходимую температуру



7. Аккуратно заправьте отпечаток между валов.



8. Опустите прижимной вал чтобы зафиксировать отпечаток.



9. Опустите рабочий вал. Убедитесь, что рабочий вал надёжно прижимает материалы.



10. В прямом режиме нажмите «Run» для ламинирования. Регулятором установите нужную скорость.



11. По окончании ламинирования
срежьте готовое изделие ножом.

Заламинируйте свои ценности

www.mefuchina.com

Обслуживание

Ежедневно

·Убедитесь, что на ламинаторе не лежат посторонние жесткие предметы и что валы не повреждены.

·Проверьте кнопки

Раз в неделю

·Очистьте ламинатор

Раз в месяц

·Очистьте и смажьте зубчато-цепные передачи.

·Проверьте шнур питания и педаль на предмет износа или повреждения.

При необходимости

·Проверьте износ или повреждение шнура питания и очистьте рабочий вал.

Ремонт

Свяжитесь с сервисным инженером

Сначала свяжитесь с сервисным инженером регионального дилера, у которого приобретался ламинатор.

Если это невозможно, свяжитесь с техподдержкой MEFU.

Телефон: +86+00 86 15890020566



Оборудование может быть использовано только по прямому назначению, описанному в данном руководстве. Использование не по назначению может привести к повреждениям

Аксессуары

Для приобретения необходимых аксессуаров обратитесь к региональному дилеру MEFU.

Заламинируйте свои ценности

www.mefuchina.com

Устранение проблем

Рабочий вал не движется вверх/вниз	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сбросьте кнопки аварийного останова. 2. Сбросьте настройки. <p>(если вышеперечисленное не помогает, свяжитесь с сервисным инженером)</p>
Не работает панель управления	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте питание ламинатора и кнопку аварийного останова. 2. Проверьте предохранитель. При необходимости замените.
Рабочий вал не движется	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отрегулируйте натяжение валов 2. Исправьте крепление или отрегулируйте зубчатую шестерёнку на валу мотора 3. Проверьте исправность мотора и контроллера. При необходимости замените.
Артефакты «снежинки»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличьте температуру 2. Очистите поверхность отпечатка 3. При наличии проблем с плёнкой замените плёнку.
Пузырьки воздуха или складки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отрегулируйте давление рабочего вала. 2. Выровняйте поверхность отпечатка 3. Увеличьте скорость или уменьшите температуру. 4. Увеличьте натяжение вала с отпечатком
Отпечаток перекашивается	Отрегулируйте давление рабочего вала.
Складки на пленке	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отрегулируйте натяжение вала с пленкой 2. Понизьте температуру
Готовое изделие слишком скрученное	Отрегулируйте натяжение вала пленки и вала готового изделия

Спецификация

Модель	MF1700-F1
Максимальная ширина	1630 мм
Скорость	До 7 м/мин
Тип ламинирования	Горячее и холодное
Способ подогрева	ИК нагреватель
Диаметр верхнего вала	130 мм
Максимальная толщина	23 мм
Время нагрева	10-15 мин
Рекомендуемый диапазон температур	40°C-60°C (холодное ламинирование) 85-95°C (горячее ламинирование)
Максимальная температура	120°C
Напряжение	~220-240В 50-60Гц
Мощность	2200 Вт
Ток	12 А
Мощность мотора	60 Вт
Функция реверса	Да
Лазерный датчик	опционально
Педаль	Да
Размер упаковки	700x2080x1180 мм
Вес нетто	180 кг



Заламинируйте свои ценности

www.mefuchina.com



----- Ламинаторы, Ножи, Пленки -----

MEFU INDUSTRIAL LIMITED

Ma Zhai Industrial Park, Er Qi District, Zheng Zhou City, He Nan Province, China

·Tel: +86-158 9002 0566

·E-mail: yang@mefuchina.com

·Skype:mefu-ex

www.mefuchina.com